

KB VISION-USA

CAMERA THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ

Hướng dẫn reset cứng trên đầu ghi D6

Bước 1: Chúng ta rút nguồn của đầu ghi

Bước 2: Mở đầu ghi ra và nhìn trên main của đầu ghi tìm nút Reset cứng

Bước 3: Nhấn nút Reset và cắm nguồn đầu ghi vào, giữ nút reset 30S sau đó thả nút ra cho đầu ghi khởi động vào trong

